

DJI Lightbridge 遥控器



DJI Mavic Air 遥控器



DJI Cendence S 遥控器



DJI T16 遥控器



DJI 带屏遥控器



键盘

暂停	P	云台上转	R
拍照	H	云台下转	F
录像/停止	L	切换视角	C
轨迹开关	Space	飞行模式	V
自动返航/中断返航	O	切换控制	J
跳跃	Space	小地图	M
自定义菜单	Enter	介绍面板	I

摇杆控制

